

Чтобы продублировать лепестки, необходимо:

1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).
2. Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать.
Дождаться, когда индикатор начнет светиться.

3. Нажать и удерживать лепесток + кнопку, которую нужно назначить.
Индикатор начнет интенсивно мигать.
После того как индикатор перестал мигать, кнопка назначена.

Чтобы настроить мультиклик на лепестки, необходимо:

1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).
2. Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:






Индикатор начнет интенсивно мигать.
Дождаться, когда индикатор начнет светиться.


3. Нажать на лепесток. Индикатор начнет интенсивно мигать, после чего погаснет.
4. Нажимайте кнопки в той последовательности, в которой они должны срабатывать

Для сохранения настроек, зажмите и удерживайте лепесток, который был выбран в (п.3), пока не погаснет светодиод.

Указывайте задержку согласно схеме:



Пример:



Нажимаем по очереди:



после чего, комбинация будет успешно записана в память геймпада.

Чтобы настроить турбо клик на лепестки, необходимо:

1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).
2. Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:




Индикатор начнет интенсивно мигать.

Дождаться, когда индикатор начнет светиться.

3. Нажать и удерживать лепесток + кнопку, которую нужно назначить. Индикатор начнет интенсивно мигать.

4. После того как индикатор перестал мигать, нажать на одну из кнопок на крестовине, в зависимости от необходимой интенсивности повтора срабатывания кнопки.

Указывайте задержку согласно схеме:



Чтобы настроить двойной клик на лепестки, необходимо:

1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).
2. Войти в режим настройки, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать.

Дождаться, когда индикатор начнет светиться.

3. Нажимайте по порядку: лепесток, первую кнопку, вторую кнопку. Каждое нажатие будет сопровождаться миганием светодиода.

Чтобы отключить лепестки, необходимо:

1. Включить геймпад (он должен быть соединен с консолью).
2. Войти в режим настройки, нажав и удерживая



Индикатор начнет интенсивно мигать.

Дождаться, когда индикатор начнет светиться.

3. Нажать на один из лепестков, и дождаться пока индикатор не погаснет. Тоже самое проделать для отключения второго лепестка.
Для включения лепестка, войдите в режим настройки (п. 2) и повторите то же действие, как и для отключения (п. 3).

Чтобы сохранить/загрузить профиль с настройками:

1. Включить геймпад (можно во время игры).
2. Войти в режим управления профилями, нажав и удерживая на геймпаде кнопки:



Индикатор начнет интенсивно мигать.
Дождаться, когда индикатор начнет светиться.

3. Для загрузки или переключения на другой профиль, необходимо выбрать и удерживать одну из 4 кнопок.



Индикатор начнет интенсивно мигать.
Дождаться, когда индикатор погаснет. Профиль загружен.

Настройки лепестков автоматически сохраняются в текущем профиле. Для сохранения отдельных настроек у лепестков, переключитесь на другой профиль (доступны 4 ячейки памяти). После включения геймпада, всегда будет заружаться последний активный профиль.